

Gebruiksaanwijzing ERGO-LIFT

Hoogte instellen:

- Druk op ↓ toets om het onderstel naar beneden te verstellen
- Druk op ↑ toets om het onderstel naar boven te verstellen

Geheugen instellen:

- Druk op de "S"-knop en vervolgens op de knop Memory '1'
- Positie 1 is nu opgeslagen
- Herhaal bovengenoemde procedure voor posities 2,3,4
- Druk op de "1", "2", "3", "4" knop en het bureaublad stopt bij de gewenste hoogte

Reset uitvoeren:

- Houdt ↓ ongeveer 15 seconden ingedrukt totdat RST in het display verschijnt

Manual ERGO-LIFT

Height adjustment:

- Push ↓ button to turn down the deskframe
- Push ↑ button to put up the deskframe

How to set the memory:

- Press the "S" button and then the Memory "1" button
- Position 1 is now stored
- Repeat above procedure for positions 2,3,4
- Then press the "1", "2", "3", "4" button and the desktop will stop at the desired height

How to perform a reset:

- Press ↓ for about 15 seconds until RST shows up in the display



Gebruiksaanwijzing ERGO-ONE

Hoogte instellen:

- Druk op ↓ toets om het onderstel naar beneden te verstellen
- Druk op ↑ toets om het onderstel naar boven te verstellen

Geheugen instellen:

- Druk op de "M"-knop tot er een pieptoon klinkt
- Druk op de knop Memory "1"
- Positie 1 is nu opgeslagen
- Herhaal bovengenoemde procedure voor posities 2,3
- Druk op de "1", "2", "3" knop en het bureaublad stopt bij de gewenste hoogte

Reset uitvoeren:

- Houdt ↓ & ↑ tegelijkertijd ingedrukt totdat er een pieptoon klinkt
- Druk op ↓ toets om de reset te starten

Manual ERGO-ONE

Height adjustment:

- Push ↓ button to turn down the deskframe
- Push ↑ button to put up the deskframe

How to set the memory:

- Press the "M" button until you hear a tone
- Press the Memory "1" button
- Position 1 is now stored
- Repeat above procedure for positions 2,3
- Then press the "1", "2", "3" button and the desktop will stop at the desired height

How to perform a reset:

- Press ↓ & ↑ at the same time until you hear a beep
- Press ↓ to start the reset procedure

